



Notice de pose, revêtement mural FERFLEX® Adhésif

Accessoires indispensables pour la mise en œuvre

- Pulvérisateur.
- Eau, liquide vaisselle.
- Spatule de marouflage souple un côté feutrine.
- Cutter.

Mise en œuvre.

- . Votre mur doit être lisse, propre et sain, au besoin faire une préparation à l'aide d'un enduit.
- .1. Dans votre pulvérisateur mettre de l'eau et quelques gouttes de liquide vaisselle, bien agiter.
- .2. Découper votre lé, en laissant déborder de 3 cm.
- .3. Enlever la pellicule siliconée protégeant l'adhésif.
- .4. Mouiller abondamment l'adhésif à l'aide du pulvérisateur. Mouiller votre mur à l'aide de votre pulvérisateur.
- .3. Appliquer le lé. Faire glisser votre lé sur le mur. Ne tirer pas sur votre lé, il se comporterait comme un élastique et reprendrait sa position initial.
- .4. Maroufler à la spatule en partant du centre vers les bords et du haut vers le bas, sans trop appuyer, afin de chasser l'eau. Renouveler l'opération en appuyant plus fortement.
- .5. Découper l'excédent à l'aide de votre cutter en vous servant d'un couteau à enduire comme guide.
- .6. Renouveler l'opération pour les autres lés à poser.
- .7. Attendre 48 heures avant d'utiliser votre mur dans ses nouvelles fonctions.