



Notice de pose, revêtement mural FERFLEX®

Accessoires indispensables pour la mise en œuvre

- Colle pour sol plastique (SADER® TAC V6, PERFAX®, etc.) Dépose, environ 250 grammes / m².
- Spatule crantée n° 1-A2.
- Spatule de marouflage souple un coté feutrine.
- Cutter.
- Bac à peinture plat.

Mise en œuvre

- . Lire attentivement les consignes de mise en œuvre, indiquées sur le corps du pot de colle.
 - . Votre mur doit être lisse, propre et sain, au besoin faire une préparation à l'aide d'un enduit de lissage.
- .1. Découper votre lé, en laissant déborder de 3 cm.
- .2. Encoller le mur à la spatule crantée.
- .3. Appliquer le lé en respectant le temps de gommage indiqué sur le pot de colle (Environ 10 à 15 minutes). Faire glisser votre lé sur la colle. Ne tirer pas sur votre lé, il se comporterait comme un élastique et reprendrait sa position initial.
- .4. Maroufler à la spatule en partant du centre vers les bords et du haut vers le bas sans trop appuyer. Renouveler l'opération en appuyant plus fortement.
- .5. Découper l'excédent à l'aide de votre cutter en vous servant d'un couteau à enduire comme guide.
- .6. Renouveler l'opération pour les autres lés à poser.
- .7. Attendre 48 heures avant d'utiliser votre mur dans ses nouvelles fonctions.